

## Gebrauchsanweisung

### Inhalt:

Gepäckträgerhalterung

Akku 36v 10,4ah

Ladegerät

2 Höhenverstellbare Schienen (geeignet für 26" & 28")

1 Schraubenset

### **Montage des Gepäckträgerakkus**

- 1. Bauen sie den Gepäckträger ihres Fahrrads ab.**
- 2. Legen sie den Gepäckträger auf eine stabile Unterlage.**
- 3. Stecken sie die Schraube in die Öffnung s. Abb. 1**



- 4. Schieben sie den Stab durch das Loch der Schraube s. Abb. 2**



5. Stecken sie die Höhenverstellbare Schiene in die dafür vorgesehenen Öffnung s. Abb. 3.



**6. Ziehen sie die Schiene mit der Schraube fest, und fixieren sie mit der Mutter s. Abb. 4**



**Nun montieren sie ihren Gepäckträger mit Akku an ihrem Fahrrad, bitte beachten sie, dass der Akku fest sitzt. Der Akku wird mit den dazugehörigen Schlüsseln fixiert.**

**Sicherheitshinweise:**

**Akku darf nur mit dem im Lieferumfang erhaltenen Ladegerät aufgeladen werden.**

**Akku darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.**

**Montage des Gepäckträgers nur nach Gebrauchsanweisung, wir übernehmen keine Haftung bei Falschmontage.**

**Ziehen sie die Schrauben so fest, wie möglich.**

# Batterieentsorgung



## Hinweise zur Rücknahme von Altbatterien

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet,

den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.

Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse)

des Anbieters zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.